



# TEXRECO N

## КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Техническая инструкция

Исправленный вариант: 04/2021

### **ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Клей-паста готовый к использованию на основе крахмала для наклеивания всех видов обоев. Также может использоваться в сочетании со всеми продуктами ACM на основе крахмала.

Клей наносится в один слой с помощью кисти, валика, шпателя или оборудования для автоматического наклеивания. Подходит для оклеивания стен коммерческих площадей и контруктных объектов.

- + Исключительная прочность сцепления
- + Не оставляет пятен
- + Высокий выход
- + Без эмиссии летучих органических соединений
- + Содержит антибактериальные компоненты

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

- Виниловые обои на бумажной или флизелиновой основах
- Виниловые обои на текстильной основе. Может использоваться для высоты от 53 см до 160 см
- Вспененные обои
- Флизелиновые обои
- Стеклообои

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Все поверхности должны быть сухими, впитывающими, прочными, очищенными от пыли, краски или масла. Для заполнения трещин и щелей в стенах следует использовать нашу штукатурную смесь GLASTER, а в случае неровности стен использовать обычную шпаклёвку. Мы всегда рекомендуем использовать наше средство PRIMER AC для подготовки и очистки поверхностей и наш PRIMER SP (специальный против плесени и бактерий) в случае, если стены влажные.

### **ПОДГОТОВКА КЛЕЯ**

Продукт готов к использованию. При необходимости разбавить до 5% чистой водой.

### **НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ**

**КИСТЬЮ** - Нанести клей на внутреннюю сторону обоев равномерно. Сложить пополам полотно на себя и подождать 10-20 минут в зависимости от температуры помещения. Приступить непосредственно к наклеиванию полотна.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=j7z09ekpbRg>

**ВАЛИКОМ** - Наносить на стены с помощью шерстяного валика с коротким ворсом 10-15 м2.

Перейти непосредственно к нанесению настенных покрытий.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2B1Y>

**ШПАТЕЛЕМ** - Наносить средство на стену в неразбавленном виде с помощью зубчатого шпателя №1. Затем перейти к нанесению полотен.

Видео-учебник: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuk36rA>

**МЕХАНИЧЕСКИ** - Предварительно разбавить клей TEXRECO N с 5/10% воды перед началом эксплуатации машины.

### **РАСХОД**

150 - 250 г/м2

### **ОЧИСТКА**

Рекомендуется очищать влажной губкой все остатки клея по швам. ПРОДУКТ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ПЯТЕН.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Не наносить клей на не впитывающие поверхности, влажные стены, с плесенью или на не идеально подготовленные поверхности. Остатки клея следует немедленно удалить.

### **УПАКОВКА**

ведро 650 гр

ведро 1 Кг

ведро 2,5 Кг

ведро 5 Кг

ведро 10 Кг

ведро 15 Кг

арт. 10004-N-24-650

арт. 10004-N-12-1

арт. 10004N-6-2,5-AC

арт. 10004-N

арт. 10005-N

арт. 10006-N

### **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Гарантия хранения продукта 24 месяцев с даты производства. Беречь от мороза. (+ 5°C - + 40°C)

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА**

БАЗА: крахмал

ВНЕШНИЙ ВИД: белый крем

РН: 6,5

ВЯЗКОСТЬ: 60000 - 80000

ЭМИССИЯ ОРГ СОЕД: < 0,005 mg/m3

ПРОЦЕНТ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ: около 35%

ТАМОЖЕННЫЙ КОД: 3505 2010

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ: +5°C до +40°C

ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ: от 0 до 10 минут

ВРЕМЯ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ: 20 - 30 мин.

ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 48 часов

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ

### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Сброс отходов в специальных контейнерах для строительных материалов.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI

PHONE +39 02 903 611 48 | [laboratorio@acm-italy.com](mailto:laboratorio@acm-italy.com) | [www.acm-italy.com](http://www.acm-italy.com)