



TEXRECO N

RIVESTIMENTI MURALI

Scheda Tecnica

Revisionata: 04/2021

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Collante in pasta pronto all'uso a base d'amido, per l'applicazione di tutti i tipi di carta da parati. Utilizzabile anche in combinazione con tutti i prodotti a base amido prodotti da ACM. Adatto per rivestimenti murali commerciali e contract.

- + eccezionale forza adesiva
- + non macchia
- + alta resa
- + bassissimo C.O.V (Componenti Organici Volatili)
- + contiene antimuffa e antibatterici

Adatto per applicare:

- carte da parati viniliche con supporto in carta o tessuto non tessuto
- carte da parati viniliche con supporto in tessuto. Utilizzabile per altezze da 53 cm sino a 160 cm
- rivestimenti murali espansi
- rivestimenti murali in tessuto non tessuto
- rivestimenti murali in fibra di vetro

PREPARAZIONE DEL FONDO

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Eventuali crepe o buchi nel muro vanno stuccati con il nostro stucco leggero GLASTER ed in caso di imperfezioni rasate con un normale stucco gesso. Consigliamo sempre l'utilizzo del nostro fissativo PRIMER AC per consolidamento e pulizia, ed il nostro PRIMER SP (speciale contro muffe e batteri) in caso di muri umidi.

PREPARAZIONE DELL'ADESIVO

Il prodotto è pronto all'uso, si consiglia all'occorrenza, diluizione fino ad un massimo del 5% con acqua pulita.

APPLICAZIONE DELL'ADESIVO

L'adesivo si applica in una sola mano con pennello, rullo, spatola o macchina automatica.

A PENNELLO - Stendere l'adesivo sul retro del rivestimento murale in modo uniforme. Ripiegare il telo su se stesso ed attendere 10/20 minuti a seconda delle temperature ambiente. Procedere in seguito all'applicazione del telo.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=j7zO9ekpbRg>

A RULLO - Applicare il prodotto direttamente sul muro con rullo di lana a pelo corto per circa 10/15 m². Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=2p-pteh2BIY>

A SPATOLA - Applicare il prodotto non diluito con spatola dentata n°1 direttamente sul muro. Procedere quindi alla stesura dei teli.

Video tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=316ytuK36rA>

A MACCHINA - diluire precedentemente l'adesivo TEXRECO N con 5/10% d'acqua prima dell'utilizzo della macchina.

CONSUMO

150 - 250 g/m²

PULIZIA

Si consiglia di pulire con una spugna umida eventuali fuoriuscite dalle giunte. IL PRODOTTO NON MACCHIA

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti, non posare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.

CONFEZIONI

secchiello da 650 g (24 pz x 650 g)	cod. 10004-N-24-650
secchiello da 1 Kg (12 pz x 1 Kg)	cod. 10004-N-12-1
secchiello da 2,5 Kg (6 pz x 2,5 Kg)	cod. 10004N-6-2,5-AC
secchiello da 5 Kg	cod. 10004-N
secchiello da 10 Kg	cod. 10005-N
secchiello da 15 Kg	cod. 10006-N

STOCCAGGIO

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di produzione. Preservare dal gelo. (+ 5°C + 40°C)

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

base:	amido
aspetto fisico:	crema bianca
pH:	6,5
viscosità:	60000 - 80000 cps
c.o.v.:	C.O.V. < 0,005 mg/m ³
percentuale di solidi:	circa 35%
codice doganale:	3505 2010
temperatura di applicazione:	+ 5 °C + 40 °C
tempo di attesa:	0 - 10 minuti
tempo aperto:	20 - 30 minuti
completa asciugatura:	48 ore

DISPOSIZIONI FINALI

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili.



ACM Italy S.r.l. | Via Enrico Mattei, 8 | 20010 Casorezzo /MI
PHONE +39 02 903 611 48 | laboratorio@acm-italy.com | www.acm-italy.com